



Tête de mât platine



Il faut obligatoirement passer le câble de traction dans la mât et dans la tête de mât avant de la fixer sur le mât.



08-TM01

Montage et réglage de la tête de mât platine